



Шпателем



Шлифовка вручную



Шлифовка машинами



Для окон



Для дверей



Хранить в прохладном месте



Беречь от мороза

## Акриловая шпаклевка

### Краткое описание

**Водорастворимая шпаклевка для внешних и внутренних работ.**

### Применение

Предназначается для шпаклевания и перешпаклевания деревянных и металлических поверхностей после предварительной пропитки или грунтования, заделки повреждений на старых покрытиях.

### Свойства

Глубоко пропитывающее средство для защиты древесины с хорошей заполняющей способностью, Хорошо наноситься на поверхность, быстро высыхает, эластична. Производится в удобных для заделки тубиках. Поставляется в готовом для использования виде.

#### Цвет

Белый

#### Пигментная база

Титандиоксид рутил

#### Связывающая основа

Стирол акрилат

#### Плотность

1,7 кг/л

#### Упаковка

400 гр. тубик

#### Хранение

Начатую тару хорошо закрывать после использования. Хранить в прохладном месте, но беречь от мороза.

#### Меры безопасности

Избегайте вдыхания испарений. Берегите от детей.

#### Примечание

На слишком толстых слоях шпаклевки, нанесенных за один проход, могут появляться трещины.

### Обработка

#### Основные указания

На деревянных изделиях снаружи можно заделывать только мелкие повреждения, например отверстия от гвоздей. После шпаклевания необходимо нанести промежуточное покрытие. Завершающее покрытие наносится соответствующими лаками в системе покрытий Sikkens.

#### Расход

100 - 150 гр/м<sup>2</sup>

#### Сушка

При нормальном климате t=23°C / 50% в соответствии с DIN 50014.

До пылеустойчивости: около 30 минут

Шлифования: около 60 минут

Нанесение покрытия: через 1-2 часа

Время сушки зависит от толщины покрывного слоя, породы древесины, температуры. Помещения для сушки должны быть хорошо проветриваемыми и с соответствующей температурой воздуха.

#### Минимальная температура обработки

15 - 25°C для поверхности, воздуха и материала и отн.вл. 60%

#### Чистка инструментов

Инструмент промывается водой с добавлением бытовых чистящих средств или ST 830

### Рекомендации по нанесению

#### Подготовка поверхности

Старое покрытие обработать очистителем и/или зашлифовать. Для старого акрилового покрытия рекомендуется провести влажное шлифование. Шлифовать можно в ручную или с помощью шлифмашины.

#### Покрытие

Покрывается любым укрывистым продуктом Sikkens

#### Сфера применения

Шпаклевание можно проводить на хорошо зашлифованном, обезжиренном старом покрытии или на загрунтованной поверхности и промежуточном покрытии.

#### Примечание

При возникновении проблем проконсультируйтесь со специалистами Sikkens.