



Шпателем



Для окон



Для дверей



Беречь от мороза



Хранить в прохладном месте



Очистка инструмента водой

Kodrin WV 471

Краткое описание

Прозрачная, водорастворимая шпаклевка с большой эластичностью для заделки технологических V-швов.

Применение

Для длительного предохранения технических V-швов деревянных дверей и окон от проникновения воды.

Для использования на промышленных предприятиях.

Свойства

Kodrin WV 471 - эластичная, экологически чистая шпаклевка, с нейтральным запахом, быстро высыхает и легко наносится. Применение шпаклевки гарантирует длительную защиту от проникновения влаги в древесину и предохраняет от проседания лака.

Цвет

Прозрачная (при нанесении белая, после высыхания прозрачная)

Связывающая основа

Акрилово-полимерные смолы

Плотность

1,06 кг/л

Упаковка

Стандартная туба 310 мл

Хранение

Минимальный гарантийный срок хранения 1 год. Начатую тару хорошо закрывать после использования. Хранить в прохладном месте, но беречь от мороза.

Меры безопасности

Избегайте вдыхания испарений. Берегите от детей.

Внимание!

Если лаки/лазури содержат даже небольшое количество вредных веществ, все равно используйте индивидуальные средства защиты.

Примечание

В особых случаях обращайтесь за консультацией к представителю Sikkens в Вашей стране или на завод.

Обработка

Основные указания

Сегодня покрасочные материалы соответствуют последним достижениям техники. Долговечность зависит от многих факторов. Это особенно относится к атмосферным воздействиям, защищающей способности конструкций, механической нагрузки и выбору цвета покрытия. Качество поверхности и проведение покрасочных работ должны соответствовать состоянию науки и техники. Своевременный уход и обновление покрытия способствует его долговечности. При использовании Rubbol WM 260 шпаклевка наносится не после грунта, а после промежуточного покрытия.

Kodrin WV 471 наносится с помощью шпателя.

Разбавление

Kodrin WV 471 готова к применению без разбавления

Расход

50 мл/погонный метр шва

Минимальная температура обработки

15 - 25°C для поверхности, воздуха и материала и отн.вл. 60%

Сушка

При нормальном климате t=23°C / 50% в соответствии с DIN 50014. Последующая обработка:

на "нормальных" швах через 1 час
на больших швах, напр. в дверях через 4 часа

Время сушки зависит от толщины покрывного слоя, породы древесины, температуры. Помещения для сушки должны быть хорошо проветриваемыми и с соответствующей температурой воздуха.

Чистка инструментов

Инструмент промывается водой с добавлением бытовых чистящих средств или ST 830

Рекомендации по нанесению

Kodrin WV 471 наносится после полного высыхания грунта и промежуточной шлифовки с помощью шпателя. Для более удобной обработки рекомендуем пользоваться специальным пистолетом. специального пистолета.