



Для окон

Беречь от мороза

Хранить в прохладном месте

Очистка инструмента водой

Хранить в закрытом виде

Kodrin WV 472

Краткое описание

Эластичная шпаклевка для заделки технологических V-швов на окнах макс.3мм, для лазурей, для внешних и внутренних работ.

Применение

Полупрозрачная шпаклевка для заполнения и изоляции от проникновения влаги технологических V-швов (двухсторонний радиус макс. 3мм)

Для использования на промышленных предприятиях в системе покраски Sikkens.

Свойства

Kodrin WV 472 - эластичная, экологически чистая шпаклевка, с нейтральным запахом, быстро высыхает и легко наносится. Применение шпаклевки гарантирует длительную защиту от проникновения влаги в древесину и предохраняет от проседания лака.

Цвет

Полупрозрачная

Связывающее вещество

Специальная полимерная дисперсия

Плотность (удел. вес)

ок. 1,1 кг/л

Упаковка

Туба 320 мл

Срок хранения

Минимальный срок хранения 1год

Начатую тару хорошо закрывать после использования.

Хранить в прохладном месте, но беречь от мороза.

Меры безопасности

Берегите от детей. Избегайте вдыхания испарений.

Класс огнеопасности

Степень опасности: -

Внимание

Если лаки/лазури содержат даже небольшое количество вредных веществ, все равно используйте индивидуальные средства защиты.

Чистка инструментов

Инструмент промывается водой с добавлением бытовых чистящих средств сразу после использования или ST 830

Обработка

Основные правила

Влажность древесины должна составлять от 12 % до 15%.

Сегодня покрасочные материал соответствуют последним достижениям техники. Долговечность зависит от многих факторов. Это особенно относится к атмосферным воздействиям, защищающей способности конструкций, механической конструкции и выбору цвета покрытия.

Качество поверхности и проведение покрасочных работ должны соответствовать состоянию науки и техники.

Своевременный уход и обновление покрытия способствует его долговечности. Заполните открытый V-швов с помощью дозирующего пистолета и выровняйте пальцем. Пользуйтесь перчатками или напальчиком.

Разбавление

Kodrin WV 472 готова к применению без разбавления

Расход

В зависимости от глубины шва ок. 5 мл/м.п. шва

Минимальная температура обработки

15-25 °C для поверхности, воздуха и материала при отн. влажн. ок. 60%

Сушка

При 23 °C / 50 % в соответствии с DIN 50014

Последующая обработка:

После полного высыхания, не раньше чем через 2 часа.

При возможности дать высохнуть 12 часов.

Время высыхания шпатлевки зависит от толщины нанесенного слоя и может увеличиваться при использовании на породах древесины, содержащих много дубильных веществ, или при увеличении влажности воздуха. Помещения для сушки должны быть хорошо проветриваемыми и с соответствующей температурой воздуха.

Рекомендации по нанесению

Kodrin WV 472 наносится после полного высыхания грунта и промежуточной шлифовки на чистый V-шов.

После высыхания заделанных швов можно наносить промежуточное и финишное покрытие.

В особенных случаях обращайтесь за консультацией к представительству Sikkens в Вашей стране или на завод.